

Tłumaczenie oryginalna instrukcja montażu i eksploatacji - DCC-80

WN905012-15-6-50 08-2023

PL Prawa autorskie i wyłączenie odpowiedzialności

^{© 2023} TORMATIC[®] Całkowite lub częściowe powielanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie dokumentu w formie elektronicznej lub me-chanicznej, włącznie z wykonywaniem fotokopii lub fotografii, niezależnie od celu, wymaga uzyskania pisemnego pozwo-lenia firmy TORMATIC. Zmiany techniczne zastrzeżone - możliwe wystąpienie różnic - zakres dostawy zależy od konfigu-racji produktu.

Spis treści

1	Informacje ogólne 1				
2	Bezpieczeństwo 2				
3	Opis produktu 3				
4	Montaż i instalacja	5			
	4.1 Przygotowanie do montażu	5			
	4.2 Otwieranie i zamykanie pokrywy obudowy	5			
	4.3 Montaż napędu bramy 8	5			
	4.4 Instalacja elektryczna	5			
5	Pierwsze uruchomienie	7			
6	Programowanie za pomocą IPD-E 8	3			
	6.1 Procedura programowania podstawowego 8	3			
	6.2 Programowanie podstawowe 8	3			
	6.3 Zestawienie opcji programowania podstawowego 10)			
7	Programowanie za pomocą IPD-S 11				
	7.1 Procedura programowania 12				
	7.2 Programowanie za pomocą IPD-S 12	2			
	7.3 Zestawienie programów IPD-S 14	ł			
8	Obsługa 17	7			
9	Diagnoza usterek 19)			
10	Konserwacja 20)			
	10.1 Czynności przed rozpoczęciem konserwacji 20)			
	10.2 Odblokowanie w celu przeprowadzenia konserwacji 20)			
11	Demontaż 21	l			
12	Utylizacja 21	1			
13	Deklaracja zgodności i montażu 21	I			
14	Kontrola 22	2			
15	llustracje 25	5			

1 Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi dotyczy napędu bramy DCC-80 w wersjach NHK, SK, ER, SK-WE, NHK-WE (określanego poniżej jako "DCC"). Poniższa instrukcja jest skierowana zarówno do personelu technicznego, odpowiedzialnego za przeprowadzanie czynności montażowych i konserwacyjnych, jak i do operatorów produktu.

Ilustracje zawarte w poniższej instrukcji montażu i eksploatacji służą lepszemu zrozumieniu tematyki i czynności obsługowych. Zawartość ilustracji jest przykładowa i może nieco odbiegać od rzeczywistego wyglądu zakupionego produktu.

Wyjaśnienia dotyczące symboli

Symbole i słowa ostrzegawcze

▲ NIEBEZPIE-
CZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO

... oznacza zagrożenie prowadzące do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

... oznacza zagrożenie mogące prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

\Lambda ostrożnie

OSTROŻNIE

... oznacza zagrożenie mogące prowadzić do lekkich lub średnich obrażeń ciała.

Symbole ostrzegawcze



Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym!

Symbol ten oznacza, że styczność z systemem może powodować zagrożenie życia i zdrowia osób ze względu na obecność napięcia elektrycznego.



Niebezpieczeństwo zmiażdżenia całego ciała! Znak ten ostrzega przed niebezpieczną sytuacją prowadzącą do zmiażdżenia części ciała.



Ryzyko zmiażdżenia kończyn Znak ten ostrzega przed niebezpieczną sytuacją prowadzącą do zmiażdżenia kończyn.

Symbole wskazówek

WSKAZÓWKA

WSKAZÓWKA

... oznacza istotne informacje (np. niebezpieczeństwo wystąpienia szkód materialnych) dotyczące sytuacji nie stanowiących zagrożenia.

Symbole informacyjne



Informacja!

Uwagi oznaczone tym symbolem umożliwią szybkie i bezpieczne wykonywanie pracy.

Odniesienie do tekstu i obrazu.



Stanowi odniesienie do ilustracji odpowiedniego wariantu przyłączenia zamieszczonego w rozdziale **Schematy połączeń**

Inne symbole zamieszczone na napędzie bramy

↓ 15/h Symbol ten oznacza przystosowanie napędu bramy do wykonywania 15 cykli w ciągu godziny

2 Bezpieczeństwo

Uwzględnij następujące wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

▲ OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała w wyniku niezastosowania się do wskazówek i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa!

Niezastosowanie się do treści wskazówek i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa może spowodować porażenie elektryczne, pożar oraz / lub ciężkie obrażenia ciała.

- Stosowanie się do treści podanych w niniejszej instrukcji montażu i eksploatacji wskazówek i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zmniejsza zagrożenie wystąpienia wypadków i szkód materialnych w trakcie pracy urządzenia i w trakcie wykonywania prac dotyczących urządzenia.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac dotyczących urządzenia całkowicie przeczytaj instrukcję montażu i eksploatacji, a w szczególności rozdział Bezpieczeństwo oraz wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Przeczytany tekst musi zostać zrozumiany.
- Przechowuj wszystkie wskazówki i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w celu wykorzystania w przyszłości.
- Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne producenta. Nieprawidłowe lub uszkodzone części zamienne mogą spowodować uszkodzenia, nieprawidłowe działanie lub całkowitą awarię urządzenia.
- Brama nie może być wykorzystywana przez dzieci do zabaw.
- Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostające bez opieki i nadzoru.

Bezpieczeństwo pracy

Stosowanie się do treści podanych w niniejszej instrukcji montażu i eksploatacji wskazówek i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zmniejsza zagrożenie wystąpienia wypadków i szkód materialnych w trakcie pracy urządzenia i w trakcie wykonywania prac dotyczących urządzenia. Niezastosowanie się do zamieszczonych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji zawartych w tłumaczeniu i oryginale instrukcji montażu i eksploatacji oraz przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom i ogólnych zasad bezpieczeństwa oznacza całkowite wyłączenie odpowiedzialności i możliwości zgłaszania roszczeń wynikających z odpowiedzialności producenta lub jego przedstawicieli.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Model DCC jest przeznaczony wyłącznie do otwierania i zamykania równoważonych masą lub sprężynami przemysłowych bram sekcyjnych. Zastosowanie do drzwi nie posiadających równoważenia masowego lub mechanizmem sprężynowym jest niedopuszczalne. Zmiany w produkcie mogą być dokonywane wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody producenta.

Przewidywalne, nieprawidłowe zastosowanie urządzenia

Inne niż opisane w rozdziale "Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem" urządzenia jest klasyfikowane jako przewidywalne, nieprawidłowe zastosowanie urządzenia. Dotyczy to np.:

- Niewłaściwa naprawa lub konserwacja, w szczególności prowadzona przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji.
- Montaż niekompatybilnych komponentów i elementów do brany lub do jej napędu.
- Zmiany i modyfikacje produktu bez pisemnego zezwolenia producenta.

- Zastosowanie do bram nie posiadających równoważenia masowego lub mechanizmem sprężynowym
- Zastosowanie do innych konstrukcji bram niż przemysłowe bramy sekcyjne, np. do bram przechyłowych lub przesuwnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne oraz / lub obrażenia ciała osób, wynikające z przewidywalnego, nieprawidłowego zastosowania urządzenia oraz z niezastosowania się do treści niniejszej instrukcji montażu i eksploatacji.

Kwalifikacje personelu

Czynności dotyczące systemów mechanicznych (usuwanie usterek i naprawy) mogą być wykonywane przez następujące osoby:

 Specjaliści posiadający odpowiednie wykształcenie, np. mechanik przemysłowy

Specjalista to pracownik posiadający umiejętność oceny przekazywanych prac i możliwych zagrożeń. Umiejętności te wynikają z posiadanego wykształcenia tych osób, ich wiedzy i doświadczenia oraz znajomości odpowiednich zasad.

Czynności dotyczące systemów elektrycznych (usuwanie usterek, naprawy i demontaże) mogą być przeprowadzane przez następujące osoby:

Wykwalifikowani elektrycy

Wykwalifikowany elektryk musi posiadać umiejętność czytania i rozumienia schematów elektrycznych, uruchamiania, konserwacji i utrzymania sprawności technicznej urządzeń elektrycznych, wykonywania okablowania szaf elektrycznych i sterowniczych i instalowania oprogramowania sterującego. Musi także potrafić zagwarantować sprawność komponentów elektrycznych i rozpoznawać możliwe zagrożenia stwarzane przez systemy elektryczne i elektroniczne.

- Do obsługi produktu upoważnione są następujące osoby:
- Operator

Zagrożenia, które mogą wynikać z eksploatacji produktu i sterowanej bramy.

Urządzenie poddane zostało analizie ryzyka. Bazująca na niej konstrukcja i wykonanie produktu odpowiada aktualnie stosowanym standardom i nowoczesnym rozwiązaniom technicznym. Produkt zapewnia bezpieczeństwo w przypadku prawidłowej eksploatacji. Mimo to, eksploatacja urządzenia wiąże się z ryzykiem resztkowym!

A NIEBEZPIE-CZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo związane z napięciem elektrycznym!

Porażenia prądem elektrycznym ze skutkiem śmiertelnym w przypadku dotknięcia elementów przewodzących prąd elektryczny. W przypadku prowadzenia prac dotyczących systemów elektrycznych zastosuj się do następujących zasad bezpieczeństwa:

- Odłącz urządzenie od zasilania
- Zabezpiecz przed omyłkowym włączeniem
- Sprawdź, czy urządzenie zostało rzeczywiście odłączone od napięcia
- Odczekaj 1 minutę przed otwarciem sterowania w celu rozładowania napięcia resztkowego kondensatorów.
- Czynności dotyczące systemów elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników działających pod nadzorem i kierownictwem elektryków. Czynności te muszą być przeprowadzane zgodnie z zasadami i dyrektywami elektrotechnicznymi.



Niebezpieczeństwo zmiażdżenia i uderzenia przez zamykającą się bramę

W trakcie zamykania bramy może dojść do uderzenia lub kolizji osób z bramą.

- Sterownik musi znajdować się w miejscu zapewniającym bezpośrednią widoczność bramy oraz w bezpiecznej odległości od ruchomych elementów.
- Jeżeli sterownik nie jest wyposażony w zamknięcie chroniące przed ingerencją innych osób i nie jest to sterownik wyposażony w wyłącznik kluczykowy, konieczne jest jego zamontowanie na wysokości 1,5 metra w sposób uniemożliwiający publiczny dostęp.

3 Opis produktu

DCC jest wyposażony w przycisk (określany dalej jako "IPD-E") umożliwiający obsługę i programowanie. Dioda LED (czerwona/ niebieska) wskazuje aktualny status bramy oraz informuje o przebiegu nawigacji w menu programowania. IPD-E umożliwia wykonanie podstawowego programowania.

Alternatywnie możliwe jest podłączenie do DCC przycisku sterowania z dwumodułowym wyświetlaczem 7-segmentowym (określanymi dalej jako "IPD-S"). IPD-S wyświetla aktualny status bramy oraz menu i wartości parametrów w trybie programowania. Podłączenie IPD-S do DCC umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji menu programowania. Dodatkowo IPD-S jest także wyposażony w dodatkowe wejścia i wyjścia.



- 1 Dioda LED statusu/programowania
- 2 Pokrywa obudowy

Wersje



- 3 DCC-80 NHK / DCC-80 NHK WE Z korbą awaryjną
- 4 DCC-80 SK / DCC-80 SK-WE Tryb awaryjny z szybkim łańcuchem
- 5 DCC-80 ER Mechaniczne odblokowanie awaryjne napędu

Elementy sterowania



- 6 Wyświetlacz 7-segmentowy (tylko IPD-S) Status/programowanie
- 7 Przycisk AUF
- 8 Przycisk HALT
- 9 Przycisk PROG (tylko IPD-S)
- 10 Przycisk ZU
- 11 Przełącznik kluczykowy (tylko wersje IPD-E KS / IPD-S KS)

Widok ogólny zacisków



Dioda Dioda LED w kolorze czerwonym/niebieskim do obsługi/ LED programowania

- PROG Przycisk PROG aktywujący programowanie
- J1 Przyłącze zewnętrznego elementu sterowania / przycisk sterowania IPD-E / IPD-E KS
- J2 Wejście bramki świetlnej
- J3 Wejście gniazda przyłącza bramy
- J4 Wejście zabezpieczenia przed wciągnięciem
- J5 Gniazdo modułu radiowego (ISM 433/868)
- J6 Gniazdo serwisowe/modułu rozszerzenia
- J7 Przyłącze TM-BUS (przycisk sterowania IPD-S / IPD-S KS, EDL100)
- J8 Złącze szeregowe akumulatora
- J9 Gniazdo BTD-K (karta Bluetooth)
- J10 Gniazdo modułu rozszerzenia (wejście priorytetowe, blokada, wyjście przekaźnika stanu 2)
- J11 Złącze programowania
- J12 Wyjście przekaźnika stanu 1 (styk bezpotencjałowy)
- J13 Przyłącze napięcia zasilania z akumulatora
- J14 Wyjście 24 V DC/750 mA
- J15 Przyłącze silnika
- X1 Antena
- X2 Przyłącze uziemienia 🕁
- F1 Bezpiecznik 5 x 20 3,15AT

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje się z boku obudowy sterowania. Uwzględnij podane parametry przyłącza.



Dane techniczne

Ogólne		
Wysokość x szerokość x głębokość	450 mm x 120 mm x 275 mm	
Przeloty kablowe	5 x M16 1 x M20 z rowkiem	
Parametry elektryczne		
Napięcie robocze	1~230 V	
Prąd zasilania	3 A	
Klasa ochrony:	I	
Napięcie sterujące czujników	24 V DC	
Moc praca/gotowość	350 W / <1 W	
Parametry mechaniczne		
Wyjściowa prędkość obrotowa napędu	14-30 min ⁻¹	
Wyjściowy moment obrotowy napędu	80 Nm ¹⁾	
Maks. moment blokowania	250 Nm	
Maksymalne obciążenie	2500 N	
Zakres wyłącznika krańcowego / obroty wału bramy	16	
Cykle na godzinę	(15/7,5 ²⁾)	
Bezpieczeństwo zgodnie z EN 13849-1	J3.4 Stop-A: Kat.2 / PL= c J3.2 Sks: Kat.2 / PL= c J10.2/3 zabezpieczenie przed wciągnięciem: Kat.2 / PL= c	
Warunki otoczenia		
Stopień ochrony	IP 54	
Temperatura pracy	-20 °C -	
Producent	Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 D-44145 Dortmund www.tormatic.de	
¹⁾ Dane według EN 60335-2-103 ²⁾ Dla temperatury >40 °C	3	

4 Montaż i instalacja

4.1 Przygotowanie do montażu

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w trakcie instalacji i montażu

- Instalacja może zostać przeprowadzona wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel techniczny.
- Przed rozpoczęciem instalacji produktu zapoznaj się z wszystkimi wskazówkami dotyczącymi instalacji produktu.

Zakres dostawy

WSKAZÓWKA Sprawdź, czy dostarczone śruby i mocowania są przystosowane do lokalnych warunków montażowych i budowlanych.

Zakres dostawy zależy od wybranej konfiguracji produktu. Zazwyczaj zawiera on napęd bramy DCC-80, przycisk sterowania oraz elementy montażowe.

Elementy montażowe obejmują następujące komponenty:

- 1 x Konsola montażowa (konsola Alpha S) wraz z 2 zestawami montażowymi (śruby i nakrętki)
- 4 x Śruba sześciokątna M8 x 20 (DIN EN ISO 4017, Nr art. 050436-01-3-30)
- 4 x Pierścień sprężynujący A8 (DIN 127 8,4)
- 4 x Podkładka (DIN 9021 A8,4)
- 1 x Klin pasowany do wału pełnego
- 1 x Klin pasowany do wału drążonego

Konieczne narzędzia

Do montażu DCC wymagane są następujące narzędzia:

Śrubokręt Torx PH2

- Klucz maszynowy SW13
- Śrubokręt płaski 2 mm

4.2 Otwieranie i zamykanie pokrywy obudowy

Montaż wymaga otwarcia i zamknięcia pokrywy obudowy. W tym celu wykonaj następujące czynności:

Ilustr. Odkręć 6 śrub pokrywy obudowy i ostrożnie zdejmij pokrywę pociągając ją prosto do przodu. Pokrywa obudowy jest zabezpieczona przed upadnięciem poprzez zastosowanie linki i może na niej wisieć. Zawieś pokrywę obudowy tak, aby zapewnić jej stabilność.

Ilustr. Dostrożnie zamontuj pokrywę obudowy. Zwróć uwagę, aby światłowód zamocowany do pokrywy obudowy był ułożony w prowadnicy chroniącej przed dotknięciem elementy elektroniczne. Wewnątrz obudowy znajdują się boczne powierzchnie centrujące, stykające się z odpowiednimi prowadnicami w trakcie montażu pokrywy. Zapewnia to prawidłowe zamknięcie pokrywy i uszczelnienie zamknięcia. W ostatnim kroku przykręć pokrywę obudowy za pomocą 6 śrub.

4.3 Montaż napędu bramy

Oprócz wskazówek i instrukcji uwzględnij także ilustracje zamieszczone w rozdziale "Ilustracje".



Przed montażem napędu sprawdź, czy mechanizm bramy porusza się bez oporu i czy masa bramy jest zrównoważona.

Rodzaje mocowania

DCC może być zamontowany za pomocą konsoli montażowe lub, alternatywnie, za pomocą wspornika oporowego Universal. Zamontuj urządzenie w jeden z dwóch, dopuszczalnych sposobów

(ilustr. Położenie montażowe 1 (pionowo) i położenie montażowe 2 (poziomo, sterowanie w pozycji odwróconej)).

Montaż za pomocą konsoli montażowej

Ilustr. D Przykręć konsolę montażową za pomocą odpowiednich otworów znajdujących się na stronie przekładni zwróconej ku bramie. Zastosuj dwie śruby M8 x 20, pierścienie sprężynujące i podkładki. Dokręć śruby momentem 15 Mm.

Nasmaruj wał bramy w obszarze styku.

Ilustr. C Usuń jedną z obu śrub klina pasowanego i umieść klin w rowku wału bramy. Strona bez śruby musi znajdować się po stronie końca wału bramy.

Ilustr. Asuń napęd w odpowiednim położeniu montażowym na wał bramy i ustaw wał przekładni zgodnie z pozycją rowka wału bramy. Nasuń napęd na wał bramy aż do zetknięcia się konsoli montażowej z konsolą bramy.

Ilustr. E Ustaw klin pasowany i zamocuj jego pozycję ponownie wkręcając drugą śrubę. Przykręć konsolę montażową do konsoli bramy. W tym celu zastosuj zestaw śrub konsoli montażowej.

Montaż z zastosowaniem wspornika oporowego Universal

Montaż z zastosowaniem wspornika oporowego możliwy jest tylko do odpowiedniego i wytrzymałego podłoża (np. ściana).

Ilustr. Ustaw wspornik oporowy odpowiednio do wału bramy i zamocuj go do ściany. Do zamocowania do ściany wykorzystaj dołącz<u>on</u>e do zestawu kołki rozporowe i śruby.

Ilustr. I Nasuń napęd bramy na wał bramy w sposób opisany w punkcie dotyczącym montażu za pomocą konsoli (ilustr. Do e). Przykręć napęd bramy do wspornika oporowego za pomocą 4 śrub (M8 x 20) oraz podkładek.

4.4 Instalacja elektryczna

WSKAZÓWKA

Usterka w wyniku nieprawidłowej izolacji kabla

- W celu zapewnienia wzajemnej izolacji przewodów od siebie, w trakcie podłączania kabla sprawdź, czy kołnierz izolacji została usunięta w pobliżu zacisku przyłącza.
- Unikaj zbyt dużej długości kabla w pomieszczeniu przyłącza. Skróć zbyt długi kabel.

1. Doposażenie zacisków śrubowych

W razie konieczności wykorzystania w ramach instalacji dodatkowych dławnic kabli, ich otwarcie możliwe jest w następujący sposób:

Ilustr. W celu otwarcia dławnicy kablowej zacisku M16, przyłóż w kilku punktach na obwodzie (miejsca zamierzonego rozłamania) odpowiedni śrubokręt płaski. Ostrożnie uderzając młotkiem w śrubokręt wyłam materiał. Poluzuj mocowanie zacisku i zamocuj w nim montowany kabel. Przełóż odpowiednią długość kabla przez zacisk i zablokuj go dokręcając mocowanie dławnicy.

Ilustr. **b** Wsuń dołączone do zestawu zaciski śrubowe przez odpowiednie otwory i zabezpiecz je za pomocą odpowiednich nakrętek.

Ilustr. C W przypadku stosowania gniazda wciskanego M20, oznaczone powierzchnie widoczne na ilustracji muszą zostać ostroż<u>nie</u> wyłamane (np. Za pomocą szczypiec).

Ilustr. **d** Nałóż gniazdo wciskane i przeprowadź przez nie kabel.

2. Przyłącze sieciowe

WSKAZÓWKA Sprawdź przyłącze sieciowe

- Sprawdź, czy po stronie instalacji budynku zastosowano bezpiecznik 10 A.
- Sprawdź, czy dostępne przyłącze sieciowe jest kompatybilne z przyłączem sieciowym napędu bramy (wtyczka CARA 10 A).
- Do zabezpieczenia po stronie instalacji budynku stosuj tylko wyłączniki różnicowoprądowe o charakterystyce B.

Gotowy do eksploatacji DCC jest wyposażony w kabel zasilania z wtyczką (wtyczka CARA10 A) i okablowany w sposób przedstawiony na ilustracji a . Upewnij się, że po wykonaniu instalacji dostęp do rozłącznika sieciowego nie jest utrudniony.

3. Wejście J1 - zewnętrzny moduł sterowania

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia i uderzenia przez zamykającą się bramę

Pamiętaj, że w trakcie korzystania z elementu sterowania w trybie półautomatycznym/awaryjnym, konieczne jest nadzorowanie przesuwu bramy. W przeciwnym wypadku może dojść do zmiażdżenia lub uderzenia osób przed bramę.

- Sterownik musi znajdować się w miejscu zapewniającym bezpośrednią widoczność bramy oraz w bezpiecznej odległości od ruchomych elementów.
- Jeżeli sterownik nie jest wyposażony w zamknięcie chroniące przed ingerencją innych osób i nie jest to sterownik wyposażony w wyłącznik kluczykowy, konieczne jest jego zamontowanie na wysokości 1,5 metra w sposób uniemożliwiający publiczny dostęp.

Podłącz zewnętrzne elementy sterowania i czujniki do zacisku J1. Jeżeli wyłącznik awaryjny nie jest stosowany, konieczne jest zamontowanie mostka pomiędzy zaciskami J1.3/4.

Ilustr. Przyłącze panelu sterowania z funkcjami OTWARCIE, WSTRZYMANIE i ZAMKNIĘCIE

Ilustr. D Przyłącze czujnika impulsowego OTWARCIA, ZA-MKNIĘCIA ___

Ilustracja . C Przyłącze czujnika impulsowego OTWARCIE-WSTRZYMANIE-ZAMKNIĘCIE-WSTRZYMANIE-...

Ilustracja . Przyłącze wyłącznika sufitowego z sekwencją impulsów OTWARCIE-WSTRZYMANIE-ZAMKNIĘCIE-WSTRZY-MANIE-...

4. Wejście J2- bramka świetlna

WSKAZÓWKA Uster

Usterka działania w wyniku zastosowania nieprawidłowego typu bramki świetlnej

W celu zapewnienia bezusterkowej pracy stosuj wyłącznie bramki świetlne w trybie "Przełączanie jasne".

Podłącz bramkę świetlną do wejścia J2 w sposób odpowiedni dla danej wersji:



Ilustr. D Przyłączenie 4-przewodowej bramki świetlnej z funkcją testu

Ilustr. C Przyłącze odblaskowych bramek świetlnych

Następnie wybierz odpowiedni typ bramki świetlnej w punkcie 36 "Wybór bramki świetlnej J2" menu.

5. Wejście J3- gniazdo przyłącza bramy

przez zamykającą się bramę Listwa czujnikowa może być wykorzystywana jako zabezpieczenie krawędzi zamykającej wy-

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia i uderzenia

łącznie wraz z funkcją testową.
W tym celu ustaw wartość 4 w punkcie 35 menu.

Ilustr. Puszka przyłączeniowa bramy umożliwia podłączenie zabezpieczenia krawędzi zamykającej, styku drzwiowego i wyłącznika linkowego. Styk drzwi śluzowych i wyłączniki linowe są elektrycznie połączone szeregowo i monitorowane przez układ sterowania. Podłącz gniazdo przyłącza bramy do zacisku J3.

W przypadku zastosowania drzwi śluzowych, konieczne jest podłączenie styku drzwi śluzowych (model ENS-68xx) do jednego z obu gniazd przyłącza bramy. W tym celu odłącz opornik 2 kOhm od danego gniazda przyłącza bramy i zastąp go stykiem drzwi śluzowych (model ENS-68xx). Model ENS-68xx jest poddawany testowaniu zgodnie z normą PL C EN 13849-1 i jest monitorowany przez napęd bramy.

Pamiętaj, że konieczne jest zastosowanie linkowego wyłącznika bezpieczeństwa w wersji normalnie zamkniętej i zgodnego z normą EN 60947-5-1, załącznik K. Ich zasilanie z gniazda przyłącza bramy musi być prowadzone po skrzydle bramy i w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

6. Wejście J4 - zabezpieczenia przed wciągnięciem

Wejście J4 zapewnia możliwość zastosowania dwóch zabezpieczeń przed wciągnięciem z wyjściem sygnałowym OSE (np. Fraba Vitector: Raytector, Witt TWIN-PRO). Podłącz zabezpieczenie przed wciągnięciem zgodnie z ilustracją i wybierz odpowiednią konfigurację w punkcie 38 menu.

7. <u>Gniazdo J5 - moduł odbioru (wyposażenie dodatkowe)</u>

Ilustr. W celu użycia nadajnika ręcznego, podłącz moduł odbiornika (ISM 433/868) do zacisku J11 i podłącz antenę do styku zacisk przyłącza X1. W celu zaprogramowania nadajnika ręcznego wykonaj czynności opisane w punkcie "Programowanie bezprzewodowego nadajnika ręcznego" w rozdziale Programowanie za pomocą IPD-E oraz Programowanie za pomocą IPD-S.

8. Gniazdo J9 BTD-K (wyposażenie dodatkowe)

Karta Bluetooth (klucz sprzętowy Bluetooth) umożliwia konfigurację napędu za pomocą aplikacji i połączenia Bluetooth.

Ilustr. a Podłącz BTD-K (klucz sprzętowy Bluetooth) do gniazda J9. Karta BTD-K zostanie automatycznie rozpoznana.

9. <u>Gn</u>iazdo J10 - moduł odbioru (wyposażenie dodatkowe)

Ilustr. a Podłącz moduł opcjonalny do gniazda J10.

Ilustr. D Moduł opcjonalny oferuje dodatkowo następujące możliwości podłączenia:

- Zacisk J30 wejście priorytetowe, aktywowanie powoduje przesuw bramy do uprzednio zdefiniowanej pozycji bramy. Dalsze informacje zamieszczone w rozdziale Obsługa.
- Zacisk J32 wyjście przekaźnika stanu 2 i zacisk J31 wejście, umożliwiają połączenie z innym układem sterowania (np. sterowanie pomostu przeładunkowego) w celu wzajemnego zablokowania.

5 Pierwsze uruchomienie



Niebezpieczeństwo zmiażdżenia i uderzenia przez drzwi garażowe!

W trakcie ruchu programowania następuje zaprogramowanie oporu mechanicznego występującego przy normalnym otwieraniu i zamykaniu drzwi garażowych. Ogranicznik siły jest dezaktywowany aż do zakończenia procedury programowania. Ruch drzwi nie zostanie zatrzymany przez wystąpienie przeszkody.

W trakcie trwania całego ruchu bramy nie zezwalaj na zbliżanie się do niej żadnych osób lub przedmiotów!

WSKAZÓWKA

Kontrola bramy przed pierwszym uruchomieniem

- Przed pierwszą regulacją sprawdź, czy brama może poruszać się swobodnie.
- Usuń mechanizmy blokujące bramę, mogące utrudniać lub blokować ruch bramy.
- Podłącz wyłącznik bezpieczeństwa (linkę bezpieczeństwa) w celu nadzorowania liny.
- Upewnij się, że masa bramy jest zrównoważona.

WSKAZÓWKA

WKA Nie przerywaj procedury uczenia.

Zakłócenie procedury uczenia może spowodować zaprogramowanie nieprawidłowej pozycji. Nie przerywaj funkcji programowania siły.

Przy pierwszym włączeniu napędu lub po przywrócenie ustawień fabrycznych uruchamiany jest asystent instalacji. Prowadzi on użytkownika przez całą procedurę pierwszej instalacji. Obejmuje ona następujące kroki.

1. Wybór profilu bramy

Naciskając przycisk Naciskając przycisk Naciskając przycisk Naciskając przycisk Naciskając przycisk Naciskając przyciskając p

- 1-3 Mocowanie normalne (bębny cylindryczne)
- 4-6 Mocowanie podwyższone (bębny półstożkowe)

7-9 Prowadzenie pionowe (bębny stożkowe)

Przykład 7 = prowadzenie pionowe, szybkie

Wskazanie DCC: liczba błyśnięć oznacza aktualny profil bramy. Wskazanie IPD-S: Wyświetlacz 7-segmentowy wskazuje aktualny profil bramy. Potwierdź ustawienie poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku •.

2. Ustawienie i potwierdzenie położenia krańcowego otwarcia bramy.

Wskazanie DCC: szybkie błyskanie czerwonej diody LED

Wskazanie IPD-S:

Ustaw bramę w odpowiedniej pozycji całkowitego otwarcia. Naciśnięcie przycisku () lub () powoduje ruch bramy w odpowiednim kierunku. Napęd musi pracować bez przerwy przez co najmniej pół obrotu. Po osiągnięciu wybranej pozycji zatwierdź wybór dłuższym naciśnięciem przycisku ().

Kierunek obrotów może zostać zmieniony przez równoczesne naciśnięcie przycisku ④, ● i ◎ przez 3 sekundy.

3. Ustawienie i potwierdzenie położenia krańcowego zamknięcia bramy.

Wskazanie DCC: wolne błyskanie czerwonej diody LED

Wskazanie IPD-S:

Ustaw bramę w odpowiedniej pozycji całkowitego zamknięcia. Naciśnięcie przycisku O lub O powoduje ruch bramy w odpowiednim kierunku. Po osiągnięciu wybranej pozycji zatwierdź wybór dłuższym naciśnięciem przycisku O. Odcinek pomiędzy położeniem zamknięcia i otwarcia musi wynosić co najmniej 1 m.

4. Wykonywanie procedury programowania siły Wskazanie DCC: czerwona dioda LED świeci ciągle

Wskazanie IPD-S:

Krótkie naciśnięcie przycisków (•) lub (•) powoduje wykonanie przez bramę programowania siły w trakcie otwarcia i zamknięcia. Wykonanie funkcji programowania siły procedura pierwszego uruchomienia jest zakończona. W przypadku podłączenia do DCC dodatkowych czujników bezpieczeństwa, postępuj zgodnie z krokiem 5. W przeciwnym wypadku przejdź do kroku 6.

5. Wybór alternatywnych czujników bezpieczeństwa

W przypadku podłączenia dodatkowego bezpiecznika krawędzi zamykającej lub bramki świetlnej, skonfiguruj je w punktach menu "Wybór bezpiecznika krawędzi zamykającej J3" oraz "Wybór bramki świetlnej J2".

6. Próba sprawności

WSKAZÓWKA

Zgodność z normą EN 12453

Po każdej regulacji należy sprawdzić punkt wyłączania ruchu bramy. Ustawienie wyłącznika nie może znajdować się wyżej niż 50 mm nad ziemią, w przeciwnym razie norma EN 12453 nie zostanie spełniona.

Po zakończeniu programowania i programowania siły przesuwu przeprowadź test obejmujący uruchomienie wszystkich funkcji obsługi i funkcji bezpieczeństwa. Po udanym zakończeniu próby sprawności i pomiaru siły zgodnie z normą EN 12453, brama jest gotowa do eksploatacji.

6 Programowanie za pomocą IPD-E

6.1 Procedura programowania podstawowego

Programowanie DCC bez IPD-S możliwe jest za pomocą przycisku PROG napędu bramy. Otwórz pokrywę obudowy po wykręceniu sześciu śrub pokrywy. Pokrywa obudowy jest zabezpieczona przed upadnięciem poprzez zastosowanie linki i może na niej wisieć.



DCC umożliwia wykorzystanie menu ustawień podstawowych obsługiwanego za pośrednictwem diod LED. W celu przeprowadzenia zmian w oprogramowaniu, wykonaj następujące czynności:

- W celu aktywowania menu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj przycisk PROG (2), aż dioda LED (1) DCC będzie błyskać naprzemiennie kolorem niebieskim i czerwonym.
 - Menu konfiguracji jest aktywowane i czerwona dioda LED sygnalizuje błyskaniem aktywność określonego punktu menu. Menu konfiguracji jest automatycznie wyłączane po 60 sekundach bezczynności.
- - Liczba błyśnięć niebieskiej diody LED (1) oznacza aktualnie wybrany parametr.
- 5. Potwierdź wybór przyciskiem w celu przejęcia parametru regulacji i powrócenia do menu konfiguracji.
- Potwierdź wybór przyciskiem
 w celu zakończenia programowania.

6.2 Programowanie podstawowe

Ustawianie położeń końcowych bramy (punkt menu 1)



Niebezpieczeństwo zmiażdżenia i uderzenia przez zamykającą się bramę

Pamiętaj, że podczas ustawiania położenia, krawędź zamykająca oraz bramka świetlna i zabezpieczenie krawędzi zamykającej nie są aktywne.

Końcowe położenia otwarcia i zamknięcia bramy muszą zostać ustawione bezpośrednio po sobie.

- 1. Aktywuj menu konfiguracji. Czerwona dioda LED sygnalizuje punkt 1 menu "Ustawienie położeń końcowych bramy".
- Krótko naciśnij przycisk

 Czerwona dioda LED błyska w sposób nieprzerwany.
- - Jeśli brama porusza się w złym kierunku, zmień kierunek przesuwu. Naciśnij i przytrzymaj przyciski ④, ● i ◎ przez 5 sekund, aż czerwona dioda LED zgaśnie na krótko i następnie powtórz krok 2.
- Potwierdź ustaloną pozycję poprzez długie naciśnięcie przycisku

 Po potwierdzeniu położenia krańcowego otwarcia, czerwona dioda LED błyska powoli.
- Przesuń bramę do położenia krańcowego zamknięcia i potwierdź tę pozycję przez naciśnięcie przycisku

 Po potwierdzeniu położenia krańcowego zamknięcia, system automatycznie wyjdzie z menu konfiguracji.
 - Czerwona dioda LED świeci ciągle. Napęd jest ustawiony w trybie programowania prądu.
- 6. Przeprowadź pełen, kompletny ruch otwarcia i zamknięcia.

Programowanie nadajnika ręcznego (punkt menu 2)

System umożliwia zaprogramowanie do 40 kanałów nadajnika ręcznego "KeeLoq".

- Przejdź do punktu 2 menu "Programowanie nadajnika ręcznego".
- Krótko naciśnij przycisk

 Dioda LED błyska kolorem niebieskim. Tryb programowania został aktywowany na 30 sekund.
- 3. Naciśnij przycisk programowanego nadajnika ręcznego.
 - Prawidłowe zaprogramowanie nadajnika ręcznego jest sygnalizowane szybkim błyskaniem niebieskiej diody LED.
- 5. Naciśnij przycisk 🔘.

Usuwanie nadajnika ręcznego (punkt menu 2) 5 sekund 🖲

W celu usunięcia nadajnika ręcznego wykonaj następujące czynności:

- Aktywuj menu konfiguracji i przejdź za pomocą przycisku

 do punktu menu 2 "Programowanie nadajnika ręcznego".
- 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund.
 - ➡ Udane usuwanie nadajnika ręcznego jest potwierdzane szybkim błyskaniem niebieskiej diody LED.

Programowanie nadajnika ręcznego otwierania bramy w położeniu 1/2 (punkt 3 menu)

- Aktywuj menu konfiguracji i przejdź za pomocą przycisku

 do punktu menu 3 "Programowanie nadajnika ręcznego otwarcia 1/2 bramy.
- Krótko naciśnij przycisk

 Dioda LED błyska kolorem niebieskim. Tryb programowania został aktywowany na 30 sekund.

- 5. Naciśnij przycisk 🖲.

Ustawienie siły przesuwu otwierania (punkt 4 menu)

- Aktywuj menu konfiguracji i przejdź za pomocą przycisku
 do punktu menu 4 "Programowanie siły otwarcia".
- Krótko naciśnij przycisk ●. Dioda LED błyska kolorem niebieskim. Liczba błyśnięć niebieskiej diody LED oznacza aktualnie wybrany parametr.
- 3. Za pomocą przycisków 🕙 lub 🛈 wybierz żądany parametr.
- Potwierdź wybrany parametr przez krótkie naciśnięcie przycisku

 O
 O
 - System powróci do menu wyboru z punktem 4 (dioda LED błyśnie 4 razy kolorem czerwonym).

Ustawienie siły przesuwu zamykania (punkt 5 menu)

Przejdź do punktu 5 menu. Przeprowadź precyzyjną regulację nadzorowania siły zamykania w sposób opisany w menu punktu 4.

Wybór zabezpieczenia krawędzi zamykającej (punkt 6 menu)

- Krótko naciśnij przycisk

 Dioda LED błyska kolorem niebieskim. Liczba błyśnięć niebieskiej diody LED oznacza aktualnie wybrany parametr.
- 3. Za pomocą przycisków 🕑 lub 🛈 wybierz żądany parametr.
- Potwierdź wybrany parametr przez krótkie naciśnięcie przycisku

 O
 O
 - ⇒ System powróci do menu wyboru z punktem 6 (dioda LED błyśnie 6 razy kolorem czerwonym).

Automatyczny wybór zabezpieczenia krawędzi zamykającej (punkt 6 menu) 5 sekund 🖲

- 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 🖲 przez 5 sekund.
- Funkcja automatycznego rozpoznawania zostanie uruchomiona. Dioda LED błyska kolorem niebieskim. Liczba błyśnięć diody LED oznacza aktualnie ustalany parametr.
- 4. Potwierdź wybrany parametr przez krótkie naciśnięcie przycisku •.
 - ⇒ System powróci do menu wyboru z punktem 6 (dioda LED błyśnie 6 razy kolorem czerwonym).

Wybór bramki świetlnej (punkt 7 menu)

Ten punkt menu umożliwia wybór i aktywowanie podłączonej bramki świetlnej. Automatyczne rozpoznawanie może zostać uruchomione podobnie jak w przypadku punktu 6 przez dłuższe naciśnięcie przycisku • (naciśnij przycisk przez 5 sekund).

Wybór zabezpieczenia przed wciągnięciem (punkt 8 menu)

Ten punkt menu umożliwia wybór i aktywowanie podłączonego zabezpieczenia przed wciągnięciem. Automatyczne rozpoznawanie może zostać uruchomione podobnie jak w przypadku punktu 6 przez dłuższe naciśnięcie przycisku (naciśnij przycisk przez 5 sekund).

Wybór profilu bramy (punkt 9 menu)

Ten punkt menu umożliwia określenie profilu bramy. Dla każdego profilu bramy możliwe jest ustalenie jednej z trzech prędkości zamykania.

Ustawienia fabryczne (punkt menu 10, czerwona dioda LED błyska szybko i w sposób ciągły)

Ten punkt menu umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych napędu bramy. W tym celu naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund. Następnie automatycznie uruchomiony zostanie asystent konfiguracji.

6.3 Zestawienie opcji programowania podstawowego

Punkt menu błyska kolorem czerwonym Parametr błyska kolorem niebieskim				
Menu (czerwony)	Wprowa- dzone dane (niebieski)	Wybór		
1x	Ustawieni mknięcia	e położeń krańcowych otwarcia/za- bramy		
	Otwarcie+ Zatrzyma- nie+ Zamknię- cie	Zmiana kierunku obrotów		
2x	Programo śnięcie pr	wanie nadajnika ręcznego (krótkie naci- zycisku)		
	Usuwanie przycisku	nadajnika ręcznego (długie naciśnięcie)		
3x	Programo ciśnięcie	wanie otwarcia bramy w 1/2 (krótkie na- przycisku)		
4x	Programo	wanie siły otwarcia bramy		
	1-10 (5*)			
5x	Programo	wanie siły zamknięcia bramy		
	1-10 (5*)			
6X	Wybór urządzeń zabezpieczających krawędź za- mykającą			
	Zatrzyma- nie	Automatyczne rozpoznawanie (5 sekund)		
	1	brak		
	2	Optyczne zabezpieczenie krawędzi zamy- kającej OSE		
	3	Elektryczna listwa sterująca 8k2		
	4	Listwa czujnikowa 8k2 z funkcją testową		
7x	Wybór bra	amki świetlnej		
	Zatrzyma- nie	Automatyczne rozpoznawanie bramki świetlnej przy DCC (naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund)		
	1*	brak		
	2	2-przewodowa bramka świetlna		
	3	2-przewodowa bramka świetlna w oścież- nicy		
	4	4-przewodowa bramka świetlna		
	5	4-przewodowa bramka świetlna w oścież- nicy		
	6	2-przewodowa bramka świetlna do IPD-S		
	7	2-przewodowa bramka świetlna do IPD-S w ościeżnicy		
8x	Wybór zal	pezpieczenia przed wciągnięciem		
	Zatrzyma- nie	Automatyczne rozpoznawanie (5 sekund)		
	1*	brak		
	2	Zabezpieczenie przed wciągnięciem, za- trzymanie do J4.2		
	3	Zabezpieczenie przed wciągnięciem, za- trzymanie do J4.3		
	4	Zabezpieczenie przed wciągnięciem, za- trzvmanie do J4.2 i J4.3		

Punkt menu błyska kolorem czerwonym Parametr błyska kolorem niebieskim

Menu (czerwony)	Wprowa- dzone dane (niebieski)	Wybór	
9x Wybór profilu bramy			
	1-3	Mocowanie normalne (bębny cylindrycz- ne) 1:szybka, 2:średnia, 3:powolna	
	4-6	Mocowanie podwyższone (bębny półstoż- kowe) 4:szybka, 5:średnia, 6:powolna	
	7-9	Prowadzenie pionowe (bębny stożkowe) 7:szybka, 8:średnia, 9:powolna	
Szybka ciągle	Zatrzyma- nie	Wyjdź z menu	
Naciśnij przycisk zatrzymania przez 5 sekund w celu przy- wrócenia ustawień fabrycznych			

* Ustawienie fabryczne

Wskazanie dioda LED czerwona/niebieska

Normalna praca			
niebieska	czerwona	Status	
błyska	wył.	Normalny tryb impulsowy (krótkie błyskanie niebieskiej diody LED co 5 sekund)	
błyska	wył.	Normalny tryb AR (krótkie błyskanie niebieskiej diody LED co 2,5 sekund, błyskanie 1Hz w trakcie aktywności wstrzymania otwarcia	
wył.	wł.	Funkcja programowania	
błyska	błyska	Sekwencja błyskania niebieska-czerwona Wskazanie kodu usterki (patrz "Diagnoza błędów")	
wył.	wył.	Sterowanie wyłączone lub zwarcie 24 V	

Pozycja priorytetowa osiągnięta

niebieska czerwona Status

błyska Przemienne błyskanie niebieski-czerwony

Menu ustawień			
niebieska	czerwona	Status	
wył.	błyska	Wybór punktu menu (sekwencja błyskania) (patrz zestawienie opcji programowania)	
błyska	wył.	Wybór parametru (sekwencja błyskania) (patrz zestawienie opcji programowania)	
wył.	wył.	Sterowanie wyłączone lub zwarcie 24 V	

7 Programowanie za pomocą IPD-S

7.1 Procedura programowania

Pulpit sterowania IPD-S jest wyposażony we własny przycisk PROG (2). Przycisk ten znajduje się wewnątrz pulpitu i jest zabezpieczony. Naciśnięcie tego przycisku możliwe jest przez otwór w obudowie.



- W celu rozpoczęcia programowania DCC, naciśnij i przytrzymaj przycisk PROG (2) modułu IPD-S aż do pojawienia się wskazania - na wyświetlaczu 7-segmentowym (1).
- 2. Naciśnij przycisk (O (ZATRZYMANIE) w celu potwierdzenia aktywacji.
- Potwierdź wybór przyciskiem

 Wyświetlacz 7-segmentowy (1) wskazuje pierwszą cyfrą aktualnie wybrane menu. Druga cyfra oznacza aktualny punkt podmenu w ramach tego menu.
- Potwierdź wybór przyciskiem

 Aktualnie ustawiona wartość dla danego punktu menu będzie błyskać na wyświetlaczu 7-segmentowym (1).
- Potwierdź wybór przyciskiem

 Wyświetlacz 7-segmentowy (1) zatwierdzi wybór 5-krotnym błyśnięciem punktu dziesiętnego i powróci do wyboru punktu menu.
- W celu zakończenia programowania, naciskaj przycisk wielokrotnie, aż na wyświetlaczu 7-segmentowym (1) pojawi się wskazanie - -.
- Potwierdź wybór przyciskiem
 w celu zakończenia programowania.

Graficzna ilustracja procesu programowania za pomocą IPD-S



7.2 Programowanie za pomocą IPD-S

Menu 3 Ustawienia podstawowe i pierwsze uruchomienie

Ustawianie położeń końcowych bramy (punkt menu 30)



Niebezpieczeństwo zmiażdżenia i uderzenia przez zamykającą się bramę

Pamiętaj, że podczas ustawiania położenia, krawędź zamykająca oraz bramka świetlna i zabezpieczenie krawędzi zamykającej nie są aktywne.

Końcowe położenia otwarcia i zamknięcia bramy muszą zostać ustawione bezpośrednio po sobie.

- Wybierz w sterowaniu menu 3 "Ustawienia podstawowe" i przejdź do punktu 30 menu "Ustawianie położeń krańcowych bramy".
- 2. Krótko naciśnij przycisk PROG w celu potwierdzenia, co zostanie zasygnalizowane błyskaniem wskazania na wyświetlaczu 7-segmentowym.
- - ⇒ Jeśli brama porusza się w złym kierunku, zmień kierunek przesuwu. Naciśnij i przytrzymaj kombinację przycisków + + przez 5 sekund. Zmiana kierunku obrotów zostanie zasygnalizowana przez animację na wyświetlaczu 7-segmentowym. Następnie powtórz krok 2.
- Potwierdź ustaloną pozycję poprzez długie naciśnięcie przycisku ^O.
- Po potwierdzeniu krańcowego położenia otwarcia bramy, na wyświetlaczu 7-segmentowym błyskać będzie wskaza-

nie **DDD**, wzywające do zaprogramowanie położenia zamknięcia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **O** aż do całkowitego zamknięcia bramy i potwierdź ustawione położenie przez dłuższe naciśnięcie przycisku **O**.

- 6. Po potwierdzeniu krańcowego położenia zamknięcia, system automatycznie wyjdzie z menu ustawień.
- Na wyświetlaczu 7-segmentowym pojawi się symbol i napęd przejdzie do trybu programowania prądu. Konieczne jest przeprowadzenie pełnego, nieprzerwanego i równomiernego cyklu otwarcia i zamknięcia.

Ustawianie otwierania bramy w położeń 1/2 (punkt 32 menu)

Aby ustawić położenie otwarcia bramy w 1/2 wykonaj następującą procedurę:

- 1. W menu 3 "Ustawienia podstawowe" wybierz punkt menu 32 "Ustawienia otwarcia bramy w 1/2".
- 2. Krótko naciśnij przycisk PROG tak, aby na wyświetlaczu 7segmentowym zaczęła błyskać cyfra 32.
- 3. Uruchom napęd bramy za pomocą przycisków € i ♥ i ustawi ją w odpowiedniej pozycji.
- 4. Potwierdź ustaloną pozycję poprzez długie naciśnięcie przycisku •.
 - Przejęcie pozycji jest sygnalizowane 5-krotnym błyśnięciem punktu dziesiętnego.

Wybór zabezpieczenia krawędzi zamykającej (punkt 35 menu)

- 1. Przejdź do punktu menu 35 "Wybór zabezpieczenia krawędzi zamykającej".
- 2. Możliwe jest wykorzystanie automatycznego rozpoznawania lub ręczne dokonanie ustawienia.

Bez automatycznego rozpoznawania: Za pomocą przycisków i wybierz odpowiednią konfigurację i krótko naciśnij przycisk w celu przejęcia wyświetlonej konfiguracji oraz zakończenia ustawień.

Wybór bramki świetlnej (punkt 36 menu)

- 1. Przejdź do punktu menu 36 "Wybór bramki świetlnej".
- 2. Możliwe jest wykorzystanie automatycznego rozpoznawania lub ręczne dokonanie ustawienia.

 - ⇒ Bez automatycznego rozpoznawania: Za pomocą przycisków () i () wybierz odpowiednią konfigurację i krótko naciśnij przycisk () w celu przejęcia wyświetlonej konfiguracji oraz zakończenia ustawień.

Po wybraniu konfiguracji "Bramki świetlnej ościeżnicy", po wyjściu z menu uruchomiona zostanie funkcja programowania siły przesuwu. Na wyświetlaczu 7-segmentowym widoczne będzie wska-

zanie

Wybór pozycji punktu krańcowego (punkt 37 menu)

NSKAZÓWKA	Zgodność z normą EN 12453
	Po każdej regulacji należy sprawdzić punkt wyłą- czania ruchu bramy. Ustawienie wyłącznika nie może znajdować się wyżej niż 50 mm nad zie- mią, w przeciwnym razie norma EN 12453 nie zostanie spełniona. Może to spowodować utratę atestu technicznego.

1. Przejdź do punktu menu 37 "Wybór punktu krańcowego".

- 2. Krótko naciśnij przycisk 🖲 w celu wyświetlenia aktualnej konfiguracji.
- Ustaw położenie wyłącznika w taki sposób, aby zapewnić odległość od styku z podłożem nie większą niż 50 mm. W tym celu dostępne są wartości od 0 do 10. Wartości od 4 (ustawienie fabryczne) do 0 odpowiadają położeniu od -10 mm do około -50 mm. Wartości od 5 do 10 odpowiadają położeniu od 0 mm do ok. +50 mm.
- 4. Krótko naciśnij przycisk w celu przejęcia wyświetlanej konfiguracji i zakończenia ustawień.

Wybór zabezpieczenia przed wciągnięciem (punkt 38 menu)

- 1. Przejdź do punktu menu 38 "Zabezpieczenie przed wciągnięciem".
- Możliwe jest wykorzystanie automatycznego rozpoznawania lub ręczne dokonanie ustawienia.

Menu 4, inne ustawienia bramy

Usuwanie parowania RSE-T i RSE-R

Wybór czasu ostrzeżenia (punkt 43 menu)

System umożliwia wybór różnych czasów ostrzeżenia dla kierunku otwarcia i zamknięcia. Uruchomienie przekaźnika stanu w trakcie odliczania czasu ostrzeżenia, wymaga dodatkowego ustawienia wartości 3 w punkcie 45 menu (wybór funkcji przekaźnika stanu 1).

Wybór czasu otwartej bramy i automatycznego zamknięcia (punkt 44 menu)

Ten punkt menu umożliwia określenie wybranego czasu zatrzymania otwartej bramy. Po upłynięciu czasu wstrzymania otwartej bramy, automatycznie uruchomiony zostanie cykl zamykania (automatyczne zamykanie). Jeżeli w punkcie menu 36 nie została ustawiona bramka świetlna (wartość 1), po wybraniu czasu wstrzymania otwarcia w punkcie 36 menu automatycznie ustawiona zostanie wartość 4 parametru typu bramki świetlnej. Zgodnie z normą EN 12453, funkcja automatycznego zamykania wymaga instalacji bramki świetlnej.

Wybór funkcji przekaźnika stanu 1 i 2 (punkty menu 45/46)

Model DCC jest wyposażony w przekaźnik stanu aktywowany w punkcie 45 menu. Drugi, opcjonalny przekaźnik stanu może być podłączony do gniazda J10 (moduł opcjonalny). Po podłączeniu wybierz funkcję przekaźnika w punkcie 46 "Wybór funkcji przekaźnika stanu 2".

Menu 5 - wyposażenie dodatkowe

Bezprzewodowa krawędź zamykająca RSE (punkty menu 53,55,56)

WSKAZÓWKA

Po ustawieniem i przed rozpoczęciem eksploatacji sprawdź, czy wszystkie zabezpieczenia działają prawidłowo.

System DRE służy do bezprzewodowego przesyłania sygnałów do napędu od zabezpieczenia krawędzi zamykającej, przełącznika linkowego oraz czujnika drzwi śluzowych. System spełnia wymagania PLc według EN 13849-1.

W celu uruchomienia systemu RSE wykonaj następującą procedurę:

- 1. Połącz moduł z DCC wykorzystując gniazdo J6.
- 2. W punkcie menu 53 "Wybór modułu gniazda J6" wybierz wartość 3 "RadioSafetyEgde System".
- W punkcie menu 55 wybierz typ zabezpieczenia krawędzi zamykającej. Fabrycznie ustawiona jest opcja "Optyczne zabezpieczenie krawędzi zamykającej OSE" (wartość 1).
- 4. W punkcie menu 58 wybierz typ styku drzwi śluzowych. Fabrycznie ustawiona jest opcja "ENS68xx" (wartość 1).

Parowanie RSE-T i RSE-R

- 1. Przejdź do punktu menu 55.
- 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 🖲 przez 5 sekund.
 - Przed RSE-R pojawi się jeszcze jeden, potwierdzający, krótki sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu 7-segmentowym (1) błyska wartość 55.
 Naciśnij przycisk na RSE-T.
 - Przed RSE-R pojawi się jeszcze jeden, potwierdzający, krótki sygnał dźwiękowy.
 - Napęd potwierdza parowanie poprzez wyświetlenie punktu dziesiętnego i 5-krotne błyśnięcie wskaźnika LED.



Niebezpieczeństwo uderzenia i zmiażdżenia przez przesuwające się drzwi garażowe!

Podniesienie pierścieni parowania z RSE-T i RSE-R spowoduje wyłączenie czujników bezpieczeństwa.

- Wykonaj ponowne parowanie RSE-T i RSE-R.
- Zapewnij zamianę systemu RSE przez kabel spiralny.
- 1. Przejdź do punktu menu 56.
- 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 🖲 przez 5 sekund.
 - Przed RSE-R pojawi się kilkukrotny, przerywany sygnał dźwiękowy.
 - Napęd potwierdza usunięcie parowania poprzez wyświetlenie punktu dziesiętnego i 5-krotne błyśnięcie wskaźnika LED.

Menu 6, ustawienia radia

System umożliwia zaprogramowanie do 40 kanałów nadajnika ręcznego "KeeLoq". Pamiętaj, że każdy nadajnik ręczny wymaga oddzielnego zaprogramowania.

Programowanie przycisku uruchamiania nadajnika ręcznego (punkt menu 60)

- 1. Wybierz w punkcie 60 menu "Programowanie przycisku uruchamiania nadajnika ręcznego".
- Podczas błyskania wartości "60" na wyświetlaczu 7-segmentowym (1) naciśnij przycisk nadajnika ręcznego wybranego do zaprogramowania.
 - Udane zaprogramowanie nadajnika ręcznego będzie sygnalizowane 5-krotnym błyśnięciem punktu dziesiętnego.
- 3. W celu zaprogramowania dodatkowych nadajników, potwórz procedurę od punktu 1 i zakończ konfigurację przez przejście do wyjścia "- -" i naciśnięcie przycisku ●.

Programowanie przycisku nadajnika ręcznego otwierania bramy w położeniu 1/2 (punkt 61 menu)

- 1. Przejdź do punkt 61 menu "Programowanie przycisku nadajnika ręcznego otwarcia bramy w 1/2".
- Naciśnij przycisk nadajnika ręcznego w celu otwarcia bramy w 1/2.
 - Udane zaprogramowanie nadajnika ręcznego będzie sygnalizowane 5-krotnym błyśnięciem punktu dziesiętnego.
- 3. W celu zaprogramowania dodatkowych nadajników, potwórz procedurę od punktu 1 i zakończ konfigurację przez przejście do wyjścia "- -" i naciśnięcie przycisku ●.

Po zaprogramowaniu krańcowych położeń otwarcia i zamknięcia, pozycja połowicznego otwarcia bramy jest automatycznie obliczana i może zostać natychmiast wykorzystana. Konieczność zaprogramowania pozycji specjalnej możliwa jest za pośrednictwem punktu 32 menu. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w trybie impulsu OTWARCIE / ZAMKNIĘCIE.

Usuwanie kodów radiowych (punkt 63 menu)

W celu usunięcia zaprogramowanych kodów wykonaj następujące czynności:

- 1. Wybierz punkcie 63 menu "Usuwanie wszystkich kodów radiowych".
- 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 🖲 przez 5 sekund.
 - Udane usunięcie nadajników ręcznych zostanie zasygnalizowane 5-krotnym błyśnięciem punktu dziesiętnego.

Menu 8 - ustawienia serwisowe

Wybór profilu bramy (punkt 80 menu)

Ten punkt menu umożliwia zmianę profilu bramy ustawionego w trakcie pierwszej instalacji.

- Przejdź do punktu 80 menu i potwierdź przez krótkie naciśnięcie przycisku ⁽).
- Wybierz odpowiedni profil bramy 1-9 (normalne mocowanie 1-3, mocowanie podwyższone 4-6, prowadzenie pionowe 7-9).
- Potwierdź wprowadzoną wartość poprzez naciśnięcie przycisku ZATRZYMANIE.
 - Zmiana profilu bramy wymaga po wyjściu z menu przeprowadzenia procedury programowania siły otwarcia otwierania i zamykania. Jest to sygnalizowane za pośrednictwem wyświetlacza i diody LED napędu.

Ustawienie siły przesuwu otwierania (punkt 81 menu)

WSKAZÓWKA

Zgodność z normą EN 12453

Każda zmiana ustawienia siły wymaga przeprowadzenia kontroli siły zamykania zgodnie z normą EN 12453.

Ten punkt menu umożliwia regulację funkcji rozpoznawania siły w kierunku otwierania. Im niższa ustawiona wartość (1-10), tym większa czułość napędu na zewnętrzne siły działające na bramę.

- 1. Przejdź do punktu 81 menu i potwierdź przez krótkie naciśnięcie przycisku •.
- 2. Wybierz odpowiednie ustawienie siły (1 "bardzo wysoka czułość" do 10 "bardzo niska czułość").
- 3. Potwierdź wybór przyciskiem **O**. Zmiana ustawienia siły nie wymaga powtórzenia funkcji programowania siły.

Informacja: W razie potrzeby istnieje możliwość ponownego uruchomienia funkcji programowania siły poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku ZATRZYMANIE w punkcie 81 menu.

Ustawienie siły przesuwu zamykania (punkt 82 menu)

Ten punkt menu umożliwia regulację funkcji rozpoznawania siły w kierunku otwierania. Im niższa ustawiona wartość (1-10), tym większa czułość napędu na zewnętrzne siły działające na bramę.

- 1. Przejdź do punktu 82 menu i krótko naciśnij przycisk 🥑.
- Wybierz odpowiednie ustawienie siły (1 "bardzo wysoka czułość" do 10 - "bardzo niska czułość").
- Potwierdź wybór naciskając przycisk
 Zmiana ustawienia siły nie wymaga powtórzenia funkcji programowania siły.

W razie potrzeby istnieje możliwość ponownego uruchomienia funkcji programowania siły poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku • w punkcie 81 menu.

Menu 9, serwis

Ograniczenie liczby cykli konserwacji (punkt menu 90)

Wybierz liczbę cykli, po których aktywowane zostanie wskazanie serwisowe sterowania. Zerowanie licznika konserwacji następuje poprzez ponowne wskazanie liczby cykli w odpowiednim punkcie menu.

Stan całkowitego licznika cykli (punkt menu 91)

Naciśnięcie przycisku ZATRZYMANIE spowoduje podanie stanu licznika cykli od najwyższej potęgi dziesiętnej. Zerowanie licznika nie jest możliwe.

Wyświetlenie wersji oprogramowania sprzętowego, numeru seryjnego i daty wydania (punkt 98 menu)

Naciśnięcie przycisku ZATRZYMANIE spowoduje sekwencyjne wyświetlenie informacji dotyczących sterowania. "1.00 – 01.01.2023 – 123456789" oznacza Oprogramowanie sprzętowe R1.00, data wydania 01.01.2023, numer seryjny "123456789".

Przywrócenie ustawień fabrycznych (punkt 99 menu)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZATRZYMANIE w celu przywołania ustawień fabrycznych. Napęd automatycznie uruchomi asystenta konfiguracji.

7.3 Zestawienie programów IPD-S

Menu 3	Ustawien	ia podstawowe bramy		
Punkt menu	Wprowa- dzona wartość	Wybór		
30	Regulacja krańcowych położeń bramy			
	Otwar- cie+ Zatrzy- manie+ Za- mkniecie	Zmiana kierunku (5 sekund)		
32	Regulaci	a otwarcia bramy w 1/2		
33	Ustawier	nie bramy - priorytetowa pozycja		
35	Wybór u kającą	rządzeń zabezpieczających krawędź zamy-		
	Zatrzy- manie	Automatyczne rozpoznawanie (5 sekund)		
	1*	brak		
	2	Optyczne zabezpieczenie krawędzi zamykają- cej OSE		
	3	Elektryczna listwa sterująca 8K2		
	4	Listwa czujnikowa z funkcją testową		
36	Wybór bramki świetlnej			
	Zatrzy- manie	Automatyczne rozpoznawanie bramki świetl- nej przy DCC (5 sekund)		
	1*	brak		
	2	2-przewodowa bramka świetlna		
	3	2-przewodowa bramka świetlna w ościeżnicy		
	4	4-przewodowa bramka świetlna		
	5	4-przewodowa bramka świetlna w ościeżnicy		
	6	2-przewodowa bramka świetlna do IPD-S		
	7	2-przewodowa bramka świetlna do IPD-S w ościeżnicy		
37	Wybór p	ozycji wyłącznika krańcowego		
	0-4	15 cm niżej		
	5*	Zgodnie z ustawieniem		
	6-10	15 cm wyżej		
38	Wybór za	abezpieczenia przed wciągnięciem		
	Zatrzy- manie	Automatyczne rozpoznawanie (5 sekund)		
	1*	brak		
	2	Zabezpieczenie przed wciągnięciem, zatrzy- manie do J4.2		
	3	Zabezpieczenie przed wciągnięciem, zatrzy- manie do J4.3		
	4	Zabezpieczenie przed wciągnięciem, zatrzy- manie do J4.2 i J4.3		
	Zatrzy- manie	Wyjdź z menu		

* Ustawienie fabryczne

Menu 4	, dodatko	we ustawienia b	ramy		
Punkt menu	Wybór	Wprowadzona	wartość		
43	Wybór c	zasu ostrzeżenia	su ostrzeżenia w sekundach (s)		
		OTWARCIE	ZAMKNIĘCIE	OTWARCIE + ZAMKNIĘCIE	
	Wył.*		0		
	1s	1	11	21	
	2s	2	12	22	
	3s	3	13	23	
	4s	4	14	24	
	5s	5	15	25	
	6s	6	16	26	
	7s	7	17	27	
	8s	8	18	28	
	9s	9	19	29	
	10s	10	20	30	
Menu 4	. dodatko	we ustawienia b	ramv		
Punkt	Wprowa-	Wybór	,		
menu	dzona wartość				
44	Wybór czasu wstrzymania otwarcia i automatyczny powrót w sekundach (s) i minutach (min)				
	0*	Automatyczny po	owrót dezaktyw	owany	
	1-15	1: 5s / 2: 10s / 3: 6: 40s / 7: 50s / 8 10:3min / 11: 4m 14: 15min / 15: 2	5s / 2: 10s / 3: 15s / 4: 20s / 5: 30s / 40s / 7: 50s / 8: 1min / 9: 2min / 0:3min / 11: 4min / 12: 5min / 13: 10min / 4: 15min / 15: 20min		
45	Wybór fu	inkcji przekaźnił	ka stanu 1		
	1*	Status zamknięc	ia bramy		
	2	Status otwarcia b	tatus otwarcia bramy		
	3	Ruch bramy / ws	stępne ostrzeże	nie	
	4	Impuls płukania	(1 sekunda)		
	5				
	6	Stan błędu odwrócony			
	7	Osiągnięto cykle	Osiągnięto cykle konserwacyjne		
46	Wybór fu	unkcji przekaźnil	ka stanu 2		
	1*	Status zamknięc	ia bramy		
	2	Status otwarcia bramy			
	3	Ruch bramy / wstępne ostrzeżenie			
	4	Impuls płukania	(1 sekunda)		
	5	Stan błędu			
	6	Stan błędu odwr	ócony		
	7	Osiągnięto cykle	konserwacyjne	9	
	Zatrzy- manie	Wyjdź z menu			
* Ustaw	ienie fabry	/czne			

Menu 5	różne us	tawienia		
Punkt menu	Wprowa- dzona wartość	Wybór		
51	Wybór funkcji, wejście J1			
	1*	Przycisk OTWÓRZ, ZATRZYMAJ, ZAMKNIJ		
	2	ZATRZYMAJ, wejścia impulsowe		
52	Wskazan	ie adresu sterowania		
	00-99	Wprowadzenie adresu sterowania (5 sekund)		
53	Wybór m	odułu gniazda, wejście J6		
	0*	brak		
	1	System RadioSafetyEgde		
	2	Lion40 (Slave)		
54	Wybór m	odułu gniazda, wejście J9		
	0*	BTD-K (Bluetooth)		
	1	System RadioSafetyEgde		
	2	Lion40 (Slave)		
55	Wybór za Uruchom 5 sekund	abezpieczenia krawędzi zamykającej ienie parowania (naciśnij i przytrzymaj przez)		
	0	brak		
	1*	Optyczne zabezpieczenie krawędzi zamykają- cej OSE		
	2	Elektryczna listwa sterująca 8k2		
	3	Lista dociskowa 8k2		
	4	Bramka świetlna z wyprzedzeniem		
56	RSE wyb	oór styku drzwi śluzowych		
	0	ENS-8200		
	1*	ENS-68xx		
	2	NC / styk rozwierny		
57	Elektron	iczna blokada bramy EDL100		
	0*	Wył.		
	1	Wł.		
	Zatrzy- manie	Wyjdź z menu		
* Ustawienie fabryczne				
Monue	Padio			
Rupkt	Worowa	Wybór		
menu	dzona	wyboi		

Punkt menu	Wprowa- dzona wartość	Wybór	
60	Programowanie przycisku uruchamiania nadajnika ręcznego		
61	Programowanie przycisku programowania nadajni- ka ręcznego otwierania w 1/2		
63	Usuwanie wszystkich kodów radiowych		
	ZA- TRZY- MANIE	5 sekund	
	ZA- TRZY- MANIE	Wyjdź z menu	
* Ustawienie fabryczne			

Menu 8 – ustawienia serwisowe			
Punkt menu	Wprowa- dzona wartość	Wybór	
80	Wybór profilu bramy		
	1-3	Mocowanie normalne (bębny cylindryczne) 1:szybka, 2:średnia, 3:powolna	
	4-6	Mocowanie podwyższone (bębny półstożko- we) 4:szybka, 5:średnia, 6:powolna	
	7-9	Prowadzenie pionowe (bębny stożkowe) 7:szybkie, 8:średnie, 9:powolne	
81	Programowanie siły otwarcia bramy		
	ZA- TRZY- MANIE	Ponowne uruchomienie funkcji programowa- nia siły (5 sekund)	
	1-10 (5*)	Programowanie siły otwarcia bramy	
82 Programowanie siły zamknięcia bramy			
	1-10 (4*)	Programowanie siły zamknięcia bramy	
83	Regulacja prędkości zamykania w sekundach (s)		
	0	-10% z profilu	
	1*	Profil standardowy	
	2	+10% z profilu	
	ZA- TRZY- MANIE	Wyjdź z menu	
* Ustaw	ienie fabry	vczne	

Menu 9	, menu se	rwisowe	
Punkt menu	Wprowa- dzona wartość	Wybór	
90	Ograniczenie cykli konserwacji		
	0	Wył.	
	1	1000 cykli	
	2	1500 cykli	
	3	2000 cykli	
	4	2500 cykli	
	5	3000 cykli	
	6	3500 cykli	
	7	4000 cykli	
	8*	4500 cykli	
	9	5000 cykli	
	10	5500 cykli	
	11	6000 cykli	
	12	6500 cykli	
	13	7000 cykli	
	14	7500 cykli	
	15	8000 cykli	
	16	8500 cykli	
	17	9000 cykli	
	18	9500 cykli	
	19	10000 cykli	
91	Wyświet	lenie stanu licznika cykli bramy	
98	Wyświet - data wy	lenie wersji oprogramowania - numer seryjny dania	
99	Przywró	cenie ustawień fabrycznych	
	ZA- TRZY- MANIE	5 sekund	
	ZA- TRZY- MANIE	Wyjdź z menu	
* Ustawienie fabryczne			

Wskaźnik ruchu bramy

Wyświe tlacz	Stan			
	Górne położenie końcowe OTWARCIA zostało osiągnięte			
HH	Położenie końcowe	e nie zostało osiągnięte.		
	Dolne położenie ko osiągnięte	ńcowe ZAMKNIĘCIA zostało		
	Wskazanie dla otwierania bramy, częstotliwość działania			
	Wskazanie dla zamykania bramy, częstotliwość działania			
	Symbol programow	vania siły		
	błyska	Programowanie siły w trakcie rozpoznawania pozycji bramki świetlnej		
	błyska	Programowanie krańcowego położenia otwarcia		
	błyska	Programowanie krańcowego położenia zamknięcia		
	Sekwencja	Przesuw do zaprogramowanej pozycji		
×.	błyska	Mniej niż 500 cykli do kolejnej konserwacji		
\$	Ciągły	Osiągnięto ustawioną liczbę cykli do serwisu. Zleć przeprowadzenie konserwacji		
	Ciągły	Zadziałał czujnik bezpieczeństwa,		
Ú E	Sekwencja	Kierunek obrotów (prawy / lewy)		
-HR	Ciągły	Pozycja priorytetowa osiągnięta		

8 Obsługa

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji

Uwzględnij następujące wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji:

Przed rozpoczęciem eksploatacji sprawdź występowanie ew. uszkodzeń DCC i podłączonej bramy. Natychmiast wyłącz system bramy w przypadku stwierdzenia jego nietypowego działania. Wyeliminuj możliwość ponownego uruchomienia systemu. Poinformuj operatora o dokonanych zmianach.

- Operator musi być przeszkolony w zakresie obsługi DCC lub podłączonego systemu bramy i musi znać obowiązujące przepisy bezpieczeństwa.
- Zastosuj się do treści lokalnych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.
- Przed rozpoczęciem eksploatacji sprawdź występowanie ew. uszkodzeń DCC i podłączonej bramy.
- W przypadku wystąpienia usterek istotnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństw, należy wyłączyć system bramy i zgłosić wszystkie usterki odpowiedniemu przełożonemu.
- Wszelkie uszkodzenia należy natychmiast usuwać.

Otwarcie / zamknięcie w trybie awaryjnym

Patrz tryb awaryjny.

Impuls OTWARCIE / ZAMKNIĘCIE

Krótkie naciśnięcie przycisku () uruchomi otwieranie bramy aż do osiągnięcia położenia otwarcia lub zatrzymania ruchu bramy przez naciśnięcie przycisku ●. Krótkie naciśnięcie przycisku ♥ uruchamia ruch bramy w kierunku ZAMKNIĘCIA, aż do osiągnięcia końcowego położenia zamknięcia.

Ten tryb roboczy wymaga zapewnienia poziomu ochrony "C" według EN 12453. Jest to składowy element zintegrowanego systemu nadzorowania prądu/siły DCC. Podłącz zabezpieczenie krawędzi zamykającej, jeżeli utrzymanie koniecznych sił zamykania nie będzie możliwe. Zadziałanie rozpoznawania siły lub zabezpieczenia krawędzi zamykającej powoduje zatrzymanie i odwrócenie kierunku ruchu bramy. Podczas ruchu otwierania, wyzwolenie zabezpieczenia krawędzi zamykającej nie działa. W przypadku uszkodzenia zabezpieczenia krawędzi zamykającej, zamknięcie bramy możliwe jest przez dłuższe naciśnięcie przycisku O (tryb awaryjny).

Automatyczny powrót (tryb AR)

Krótkie naciśnięcie przycisku (•) uruchomi otwieranie bramy aż do osiągnięcia położenia otwarcia lub zatrzymania ruchu bramy przez naciśnięcie przycisku (•). Skonfigurowany czas wstrzymania otwarcia bramy rozpoczyna się po osiągnięciu skrajnego położenia otwarcia. Po upłynięciu czasu wstrzymania otwarcia rozpoczyna się odliczanie czasu ostrzegania, a po upłynięciu tego czasu uruchamiane jest automatyczne zamykanie bramy. Pojawienie się radiowego sygnału uruchomienia w trakcie zamykania spowoduje zmianę kierunku przesuwu bramy w stronę otwarcia. 5-krotna sekwencja zmiany kierunku w trakcie zamykania przez zadziałanie funkcji nadzorowania siły, zabezpieczenia krawędzi zamykającej lub bramki świetlnej spowoduje przerwanie trybu AR w skrajnym położeniu otwarcia. Ponowne polecenie uruchomienia spowoduje ponowne wywołanie trybu AR.

Wejście priorytetowe (opcja) - tryb awaryjny

Funkcja "Wejście priorytetowe" jest dostępna za pośrednictwem opcjonalnego modułu gniazda i umożliwia przesuw bramy do wcześniej skonfigurowanej pozycji za pośrednictwem zewnętrznego impulsu sterowania. Funkcje bezpieczeństwa DCC pozostają w tym trybie aktywowane. Oznacza to, że uruchomienie funkcji bezpieczeństwa i powrót do stanu bezpiecznego spowoduje podjęcie kolejnej próby przesuwu do zdefiniowanej pozycji. Przerwanie sygnału wejściowego w trakcie przesuwu spowoduje zatrzymanie napędu i przejście DCC do trybu normalnego. Po osiągnięciu zadanej pozycji, powrót do trybu normalnego możliwy jest tylko przez odłączenie napięcia zasilania DCC.

Zwrotna blokada (opcja)

Opcjonalny moduł gniazda umożliwia podłączenie dodatkowego sterowania (np. sterowania pomostu przeładunkowego) w celu wzajemnego zablokowania.

Wejście J31 "Lock" modułu gniazda pozwala na zablokowanie napędu za pośrednictwem polecenia blokowania. Otwarcie styku gniazda J31 powoduje zablokowanie napędu. Po zwarciu styku możliwe jest zamknięcie bramy.

Oświetlenie i/lub światło ostrzegawcze (opcjonalnie)

DCC wyposażony jest w przekaźnik stanu, umożliwiający sterowanie zewnętrznym oświetleniem lub światłem ostrzegawczym.

Zewnętrzne elementy sterowania

Otwieranie i zamykanie bramy możliwe jest z wykorzystaniem zewnętrznych urządzeń sterujących / czujników. Obsługa opisana została w rozdziale "Impuls otwarcie / zamknięcie" oraz "Tryb automatycznego powrotu (tryb AR)". W przypadku sterowania urządzeniem za pośrednictwem pojedynczego przycisku uruchomienia, konieczne jest ustawienie wartości 2 w punkcie 51 menu. W tym celu wykorzystaj sekwencję impulsów OTWARCIE-WSTRZY-MANIE-ZAMKNIĘCIE-WSTRZYMANIE-....

Ręczny pilot zdalnego sterowania (opcja)

Ręczny pilot sterowania umożliwia obsługę w trybie Impuls OTWARCIE / ZAMKNIĘCIE i w trybie AR. W trybie impulsowym, pilot zdalnego sterowania umożliwia wykorzystanie sekwencji OTWARCIE-WSTRZYMANIE-ZAMKNIĘCIE-WSTRZYMANIE-... W trybie AR, wydanie polecenia z pozycji zamknięcia lub w trakcie ruchu zamykania spowoduje otwarcie bramy. Pojawienie się radiowego sygnału sterowania w trakcie czasu wstrzymania otwarcia lub czasu ostrzeżenia spowoduje ponowne uruchomienie czasu wstrzymania otwarcia.

Ręczny pilot sterowania otwarcia bramy w 1/2 (opcjonalny)

W przypadku zaprogramowania tej funkcji w punkcie 61 menu, możliwe jest wykorzystanie następujących poleceń:

Krótko naciśnij przycisk otwarcia bramy w 1/2 ręcznego pilota sterowania w celu ustawienia bramy we wstępnie ustawionym położeniu. Jeżeli w punkcie 32 menu pozycja otwarcia bramy w 1/2 nie zostanie zaprogramowana, automatycznie przyjęta zostanie połowa odcinka otwarcia.

Tryb awaryjny



Niebezpieczeństwo zmiażdżenia i uderzenia przez poruszającą się bramę w trybie awaryjnym

W trakcie zamykania bramy może dojść do uderzenia lub kolizji osób z bramą.

- W celu uruchomienia trybu awaryjnego, konieczne jest sprawdzenie i stwierdzenie pełnej sprawności bramy.
- W awaryjnym trybie pracy bramy należy zagwarantować pełną widoczność bramy z miejsca sterowania.
- Sprawdź, czy w obszarze zagrożenia bramy nie znajdują się żadne osoby.

Tryb awaryjny umożliwia sterowanie bramy w przypadku uszkodzenia lub zadziałania urządzenia zabezpieczającego. Tryb awaryjny uruchamiany jest 5 sekund po ciągłym naciśnięciu przycisku **O**.

Tryb awaryjny z korbą

Funkcja ta dotyczy wersji DCC-80 NHK oraz NHK-WE.

Ilustr. a Ściągnij pokrywę mocowania korby i złóż ją na bok.

Ilustr. D Wsuń korbę aż do ogranicznika w jej mocowanie. W razie potrzeby obróć lekko korbę i spróbuj wsunąć ją głębiej przykładając lekki docisk w celu zapewnienia dobrego zazębienia z napędem.

Ilustr. C Następnie obracaj korbą w odpowiednim kierunku w celu otwarcia lub zamknięcia bramy.

Tryb awaryjny z szybkim łańcuchem

Funkcja ta dotyczy wersji DCC-80 SK oraz SK-WE.

Ilustr. Deciągnij czerwony uchwyt odblokowania awaryjnego elektronicznie odłączając w ten sposób napęd.

Otwórz lub zamknij bramę za pomocą łańcucha.

Ilustr. e W celu przywrócenia elektrycznego napędu bramy, pociągnij zielony uchwyt.

Tryb awaryjny z mechanicznym odblokowaniem awaryjnym

Funkcja ta dotyczy wersji DCC-80 ER.

Ilustr. Pociągnij czerwony uchwyt odblokowania awaryjnego. Napęd zostanie mechanicznie odłączony od bramy.

Otwórz lub zamknij bramę ręcznie.

Ilustr. **9** W celu przywrócenia elektrycznego napędu bramy, pociągnij zielony uchwyt. Napęd zostanie ponownie mechanicznie połączony z bramą.

9 Diagnoza usterek

niebieski	czerwony	Usterka		
Diagnostyk	a błędów za	pomocą kodów LED		
1 x	1 x	Tryb awaryjny		
	2 x	Uruchomiony rozłącznik linkowy (J3/ RSE/IPD-S)		
	3 x	Drzwi śluzowe otwarte / błąd (J3/RSE/ IPD-S) Zwarcie, kabel spiralny (J3/RSE/IPD- S)		
	4 x	Uruchomione zabezpieczenie przed wciągnięciem (J4)		
	5 x	Odblokowanie napędu		
	6 x	Zadziałał krańcowy wyłącznik pozycji otwarcia		
2 x	1 x	Zadziałało zabezpieczenie krawędzi zamykającej (J3/RSE) Test listwy dociskowej zakończył się niepowodzeniem		
	2 x	Bramka świetlna (J3/IPD-S) wyzwolona		
	3 x	Czas pracy osiągnięty		
	4 x	-		
	5 x	Błąd napięcia zasilania		
	6 x	-		
3 x	1 x	Ograniczenie czasu pracy niemalże osiągnięte		
	2 x	Błąd modułu RSE		
	3 x	RSE RadioDutyCycle/Bateria		
	4 x	Błąd DES / kierunek obrotów		
	5 x	Test zakończył się niepowodzeniem		
	6 x	-		
4 x	1 x	Wejście blokowania LOCK (J31) opcjonalnego modułu jest aktywne		
	2 x	Prąd, przeciążenie / blokada		
	3 x	Błąd EDL100		
	4 x	-		
	5 x	-		
	6 x	-		

Przykład:

niebieski - czerwony - czerwony	Drzwi śluzowe otwarte,
- czerwony	Zwarcie, kabel spiralny

Ilstorka	Stan	Diagnoza / sposób naprawy
Zdarzen		Blaghoza / Sposob haprawy
	Brak ruchu	Zaboznioczonio przed wejagniociom
	bramy	nr 1 aktywowane
E02	Brak ruchu bramy	Zabezpieczenie przed wciągnięciem nr 2 aktywowane
E03	Brak ruchu bramy	Drzwi śluzowe otwarte
E04	Brak ruchu bramy	Sterowanie zablokowane przez zewnętrzny sygnał sterowania. Zmostkuj zacisk LOCK opcjonalnego modułu
E05	Brak ruchu bramy	Linkowy wyłącznik bezpieczeństwa zadziałał
E06	Zmiana kierunku przesuwu bramy	Zabezpieczenie krawędzi zamykania zadziałało
E07	Zmiana kierunku przesuwu bramy	Bramka świetlna zadziałała
E08	Brak ruchu bramy	Napęd został odblokowany
E13	Zmiana kierunku przesuwu bramy	Rozpoznany zbyt wysoki prąd
E20	Wskazanie przy pełnej sprawności	Ograniczenie czasu pracy niemalże osiągnięte
E30	Brama zamyka się tylko w trybie półautomatyczny m	Tryb awaryjny. Sprawdź zabezpieczenie krawędzi zamykającej lub bramkę świetlną
Zdarzen	ia RSE	-
E43	Brak ruchu bramy	RSE Drzwi śluzowe otwarte
E45	Brak ruchu bramy	RSE Wyłącznik linkowy zadziałał
E46	Zmiana kierunku przesuwu bramy	RSE Zabezpieczenie krawędzi zamykającej zadziałało
Zdarzen	ia IPD-S	
E53	Brak ruchu bramy	IPD-S Drzwi śluzowe otwarte
E55	Brak ruchu bramy	IPD-S Wyłącznik linkowy zadziałał
Błędy D	cc	
F11	Brak ruchu bramy	Błąd w trakcie testu modułu pomiaru natężenia prądu
F12	Brak ruchu bramy	Prąd, wykryte przeciążenie
F13	Brak ruchu bramy	Zadziałał czujnik temperatury, zapewnij schłodzenie napędu
F15	Brak ruchu bramy	Test bramki świetlnej zakończył się niepowodzeniem
F17	Brak ruchu bramy	Błąd czujnika ENS6800 (J3)
F18	Brak ruchu bramy	Zwarcie kabla spiralnego (J3)
F21	Krótkotrwała przerwa w działaniu	Ograniczenie czasu pracy napędu bramy, zapewnij ok. 20 min chłodzenia napędu
F22	Brak ruchu bramy	Nie rozpoznano EDL100. Sprawdź okablowanie
F23	Brak ruchu bramy	Błąd w trakcie zablokowania/ odblokowania EDL100
F24	Brak ruchu bramy	Błąd w komunikacji z DES

Usterka	Stan	Diagnoza / sposób naprawy		
F27	Brak ruchu bramy	Wykryta blokada napędu.		
F28	Brak ruchu bramy	Nieprawidłowe napięcie zasilania.		
F29	Brak ruchu bramy	Nieprawidłowy kierunek obrotów		
F31	Brak ruchu bramy	Zadziałał krańcowy wyłącznik pozycji otwarcia Odłącz napięcie i cofnij bramę w trybie awaryjnego sterowania ręcznego		
F32	Brak ruchu bramy	Ograniczenie czasu pracy, przesuw bramy ponad 90 sekund		
Błędy R	SE			
F40	Brak ruchu bramy	Moduł RSE nie został rozpoznany		
F41	Brak ruchu bramy	Odbiornik i nadajnik RSE nie są sparowane		
F42	Brak ruchu bramy	Zakłócenie sygnału radiowego RSE		
F44	Brak ruchu bramy	Bateria RSE wyczerpana		
F47	Brak ruchu bramy	Błąd RSE czujnika ENS6800		
F48	Brak ruchu bramy	Wykryto zwarcie RSE		
F49	Brak ruchu bramy	Przekroczony cykl roboczy sygnału radiowego RSE		
Błędy IP	D-S			
F57	Brak ruchu bramy	IPD-S Błąd drzwi śluzowych		
F58	Brak ruchu bramy	Zwarcie kabla spiralnego IPD-S		
Błędy te	stowania			
F90- F99 F9A	Brak ruchu bramy	Wynik wewnętrznego testu jest negatywny. Wyłącz i ponownie włącz napęd.		
Wskaza	nia ogólne			
CS	-	Osiągnięto cykle konserwacyjne Przeprowadź konserwację		
IA	-	Sterowanie nieaktywne Osiągnięta pozycja priorytetowa Powrót do normalnego trybu poprzez reset sieci		
Lo	-	Obsługa napędu zablokowana		
PL	-	Aktywne rozpoznawanie typu wyłącznika krańcowego		

10 Konserwacja

10.1 Czynności przed rozpoczęciem konserwacji

WSKAZÓWKA WSKAZÓWKA

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika, brama musi zostać poddana kontroli przed pierwszym uruchomieniem oraz zawsze w razie wystąpienia takiej potrzeby, jednakże nie rzadziej, niż raz w roku. Czynności te przeprowadź zgodnie z listą kontrolną zamieszczoną w rozdziale **Kontrola**. Kontrola może zostać przeprowadzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia lub przez specjalistyczny serwis.

Przed przeprowadzeniem konserwacji bramy wykonaj następujące czynności:

- 1. Odłącz urządzenie od zasilania
- 2. Zabezpiecz przed omyłkowym włączeniem
- 3. Sprawdź, czy urządzenie zostało rzeczywiście odłączone od napięcia
- Czynności dotyczące systemów elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników działających pod nadzorem i kierownictwem elektryków. Czynności te muszą być przeprowadzane zgodnie z zasadami i dyrektywami elektrotechnicznymi.

10.2 Odblokowanie w celu przeprowadzenia konserwacji

Wersje wyposażone w szybki łańcuch oraz korbę sterowania awaryjnego są wyposażone w opcjonalne odblokowanie konserwacyjne. Umożliwia ono uruchomienie napędu po mechanicznym odłączeniu od bramy i sprawdzenie oporów ruchu bramy.

Funkcja ta może być uruchamiana tylko po zatrzymaniu napędu. Napęd musi być także odłączony od zasilania elektrycznego.

1. Poluzuj śruby pokrywy (1) i zdejmij ją.



- Obróć czerwoną dźwignię (2) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w celu odłączenia napędu od bramy.
 - Umożliwi to ręczny przesuw bramy i sprawdzenie oporów ruchu.

11 Demontaż

Demontaż następuje w kolejności odwrotnej do procesu opisanego w instrukcji montażowej w rozdziale **Instalacja**.

12 Utylizacja

Utylizację materiałów opakowaniowych przeprowadzaj zawsze zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego oraz stosując się do treści lokalnych przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.



Umieszczony na urządzeniu elektrycznym lub elektronicznym, przekreślony symbol kosza na odpadki oznacza, że utylizacja urządzenia wraz z odpadami z gospodarstw domowych jest zabroniona. Separowana utylizacja starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych umożliwia ponowne wykorzystanie materiałów lub urządzenia w takiej czy innej formie. Jest także elementem redukcji negatywnego wpływu ewentualnie stosowanych substancji szkodliwych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.

Utylizację zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeprowadzaj zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.

13 Deklaracja zgodności i montażu

Deklaracja montażu zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE

Deklaracja montażowa producenta (tłumaczenie z oryginału) Dotycząca montażu maszyny niekompletnej zgodnie z dyrektywą

maszynową 2006/42/WE, załącznik II część 1 sekcja B Niniejszym oświadczamy, że opisana poniżej maszyna niekompletna jest zgodna z podstawowymi wymogami dyrektywy maszynowej WE w zakresie objętym programem dostawy. Niesamodzielna maszyna jest przeznaczona tylko i wyłącznie do zabudowy w bramie w celu stworzenia produktu spełniające warunki dyrektywy maszynowej WE. Brama może być uruchomiona dopiero po sprawdzeniu, że całe urządzenie odpowiada wymaganiom Dyrektywy Maszynowej WE oraz Deklaracji Zgodności, załącznik II A, część 1, ustęp A. Deklarujemy także, że dokumentacja techniczna niniejszej niesamodzielnej maszyny, stworzona została zgodnie z Załącznikiem VII, część B i zobowiązujemy się do udostępnienia tej dokumentacji na uzasadnione żądanie odpowiedniego organu krajowego.

Model produktu / Produkt:

Typ produktu: Rok produkcji od: Napęd bramy 08/2023

DCC-80

Dyrektywy WE dotyczące urządzenia:

- 2014/30/UE
- 2011/65/UE Dyrektywa RoHS, w tym załącznik II zgodnie z (UE) 2015/863

Zastosowane wymagania zawarte w MRL 2006/42/WE, załącznik I część 1:

 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.7

Zastosowane normy powiązane:

- EN ISO 12100:2010
- EN ISO 13849-1:2015
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-1:2012/AC:2014
- EN 60335-1:2012/A11:2014
- EN 60335-1:2012/A13:2017
- EN 60335-1:2012/A15:2021
- EN 60335-2-103:2015
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-2:2005/AC:2005
- EN 61000-6-3:2007
- EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
- EN 61000-6-3:2007/A1:2011
- EN 300 220-2 V3.1.1

Inne normy i specyfikacje techniczne:

- EN 12453:2022
- EN 12604:2021
- EN 300220-1:2017
- EN 301489-1:2020

Nazwa producenta i nazwisko pełnomocnika do spraw dokumentacji technicznej: Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6

44145 Dortmund

Miejsce i data wystawienia Dortmund, dnia 22.08.2023

Dr. René Schmitz, dyrektor zarządzający

Deklaracja zgodności zgodna z dyrektywą 2014/53/WE

Zintegrowany system sterowania bezprzewodowego odpowiada treści dyrektywy 2014/53/WE. Pełen tekst deklaracji zgodności dostępny jest pod poniższym adresem internetowym: https://www.tormatic.de/dokumentation/

14 Kontrola

Brama z napędem mechanicznym musi być kontrolowana i serwisowana przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników (osoby o odpowiednim przeszkoleniu i kwalifikacjach oraz doświadczeniu praktycznym) lub ekspertów. Przeprowadzenie kontroli konieczne jest podczas uruchamiania urządzenia i w odstępach czasu określonych przez producenta w instrukcji konserwacji oraz w odpowiednich przepisach krajowych (np. ASR A1.7 "Techniczne zasady dotyczące miejsca pracy - drzwi i bramy"). Wszystkie prace konserwacyjne i testowe muszą być dokumentowane w niniejszej książce serwisowej. Książka serwisowa musi być przechowywana wraz z dokumentacją bramy przez cały okres eksploatacji. Dokumenty te musza być przekazane operatorowi przez pracownika wykonującego uruchomienie urządzenia. Przekazanie dokumentacji musi nastąpić najpóźniej w momencie oddania urządzenia do eksploatacji (zalecenie to dotyczy także bram sterowanych ręcznie). Zawsze przestrzegaj zaleceń zawartych w dokumentacji bramy (instrukcje montażu, obsługi i konserwacji itp.).

Gwarancja producenta wygasa, jeśli kontrola/konserwacja nie zostanie przeprowadzona prawidłowo!

Zmiany dotyczące systemu bramy (o ile są w ogóle dozwolone) powinny być również dokumentowane.

Książka serwisowa systemu bramy

Użytkownik bramy: Miejsce eksploatacji bramy:			
Dane napędu			
Typ napędu:		Data produkcji:	
Producent:		Tryb roboczy:	
Dane dotyczące bramy			
Typ konstrukcji:		Rok produkcji:	
Numer seryjny.		Masa skrzydła:	
Wymiary bramy:			
Instalacja i uruchomien	ie		
Firma, montażysta:		Firma, montażysta:	
Uruchomienie dnia:		Podpis:	
Inne informacje		Późniejsze zmiany	

Dokumentacja kontroli i konserwacji bramy

Data	Wykonane prace / konieczne czynności	Kontrola przeprowadzona	Usterki usunięte
		Podpis / adres firmy	Podpis / adres firmy
	Uruchomienie, pierwsza kontrola		

	Lista kontrolna bramy (Udokumentuj wyposażenie w momencie uruchamiania poprzez zakreślenie odpowiedniej opcji)					
	Wyposażenie	występuje/ dotyczy	punkty kontrolne	OK	Uwagi	
1,0	Brama					
1,1	Ręczna obsługa bramy		Opory ruchu			
1,2	Mocowania/połączenia		Stan/osadzenie			
1,3	Punkty obrotowe/przeguby		Stan/nasmarowanie			
1,4	Rolki bieżne/uchwyty rolek bieżnych		Stan/nasmarowanie			
1,5	Uszczelnienia/listwy ślizgowe		Stan/osadzenie			
1,6	Rama bramy/prowadnice bramy		Ustawienie/zamocowanie			
1,7	Skrzydło bramy		Ustawienie/stan			
2,0	Wyważenie/bezpieczne otwieranie					
2.1	Sprężyny		Stan/osadzenie/ustawienie			
2.1.1	Głowice mocujące, bloki łożyskowe		Stan			
2.1.2	Zapadka bezpieczeństwa		Stan/tabliczka znamionowa			
2.1.3	Elementy bezpieczeństwa		Stan/osadzenie			
2.2	Liny stalowe		Stan/osadzenie			
2.2.1	Mocowanie liny		Stan/osadzenie			
2.2.2	Bebny liny		2 Petle bezpieczeństwa			
2.2.3	Wyłacznik linowy		Stan/osadzenie/sprawność			
2.3	Zabezpieczenie przed opadnieciem		Stan			
2.4	Bicie wałka T		Stan			
3.0	Naped / sterowanie					
3.1	Naped/konsola		Stan/mocowanie			
3.2	Kable elektryczne/połaczenia		Stan			
3.3	Odblokowanie awarvine		Stan/sprawność			
3.3.1	Szvbki łańcuch		Stan/sprawność			
3.3.2	Korba reczna		Stan/sprawność			
3.3.3	Szybkie odblokowanie		Stan/sprawność			
3.4	Urządzenia sterujące, przyciski/nadajnik re		Stan/sprawność			
	ny			_		
3.5	Wyłącznik krańcowy		Stan/sprawność			
4.0	Zabezpieczenie przed zmiażdżeniem lub	przecięciem	1 	-		
4.1	Ogranicznik siły		Zatrzymuje i zmienia kierunek przesuwu			
4.2	Zabezpieczenie przed podniesieniem osób	Ц	Skrzydło bramy			
4.3	Elementy po stronie budynku		Odległości bezpieczeństwa			
5.0	Inne elementy i systemy	_		_		
5.1	Blokada/zamek		Sprawność/stan			
5.2	Drzwi śluzowe		Sprawność/stan			
5.2.1	Styk drzwi śluzowych		Sprawność/stan			
5.2.2	Zamek bramy		Sprawność/stan			
5.3	Sterowanie lamp		Sprawność/stan			
5.4	Bramki świetlne		Sprawność/stan			
5.5	Zabezpieczenie krawędzi zamykającej		Sprawność/stan			
6.0	Dokumentacja operatora	_				
6.1	Tabliczka znamionowa/oznaczenie CE		Kompletna/czytelna			
6.2	Deklaracja zgodności bramy		Kompletna/czytelna			
6.3	Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji		Kompletna/czytelna			

15 Ilustracje

4.1 Przygotowanie do montażu Konieczne narzędzia



4.2 a	Otwieranie i zamykanie pokrywy obudowy
b	



<image>

Montaż za pomocą konsoli montażowej b









Montaż z zastosowaniem wspornika oporowego f





4.4 Instalacja elektryczna





b







2. a Przyłącze sieciowe







b



С



d



Wejście J2- bramka świetlna а



b

4.



С SICK WL280 SICK J2 J2 ΒN 2.1 +24 V 2.1 +24 V вU 2.2 GND 2.2 GND ВK 2.3 2.3 WН 2.4 2.4



Wejście J3- gniazdo przyłącza bramy





7. Gniazdo J5 - moduł odbioru (wyposażenie dodatkowe)



8. Gniazdo J9 BTD-K (wyposażenie dodatkowe)

9. a Gniazdo J10 - moduł odbioru (wyposażenie dodatkowe)





b





Tryb awaryjny z szybkim łańcuchem



е



Tryb awaryjny z mechanicznym odblokowaniem



g



Novoferm tormatic GmbH Eisenhüttenweg 6 44145 Dortmund