



Intelligent Door Solutions

Novoferm GmbH, Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund

Documentación importante Puerta seccional de garaje iso45 con protección RC2

Novoferm GmbH

Feineisenstr. 5, 44339 Dortmund
Telefon: (0231) 8299-500, Telefax: (0231) 8299-502
Info: 0800-66 86 33 76 (Novoferm)
E-Mail: vertrieb@novoferm.com
Internet: www.novoferm.com

¡Por favor, observe y conserve esta información!

Puerta de garaje seccional iso45 Premium con protección antiefracción RC2

Muy estimado cliente:

Ha adquirido un paquete de piezas para equipar una puerta seccional Novoferm de alta calidad iso45-4 que le permitirá alcanzar la clase de resistencia antiefracción **RC2** según la norma **DIN/TS 18194:2020-07**.

Con esta carta recibe la correspondiente etiqueta de señalización. Una vez efectuado el montaje tiene que colocar esta etiqueta adhesiva en la puerta, directamente junto a la placa de características. Por favor, procure que no sea posible retirar la etiqueta por descuido ni que pueda quedar inservible por efectos externos o al efectuar la limpieza.

Tenga en cuenta que solo se puede alcanzar la clase de resistencia **RC2** según la norma **DIN/TS 18194** si se cumplen las condiciones siguientes:

- La puerta de garaje seccional iso45 se corresponde con la serie 4 (a partir de 08/2014)
- La hoja de la puerta es continua, es decir que no existen aberturas como **puertas peatonales, ventanas** (incl. sección transparente), **desbloqueo de emergencia, cierre con cerradura y manija y rejillas de ventilación**.
- Está instalado el accionamiento para puertas de garaje **Novomatic 423 o Novomatic 563 S** (no NovoPort).
- La superficie de la puerta (BRB x BRH) no supera un máximo de **15 m²**.
- La sección superior no incluye ninguna sección de altura especial (no es posible: BRH 2,150 – 2,225 y 2,675).
- Se ha efectuado el correcto montaje de las **piezas del paquete RC 2 DIN/TS 18194 iso45** de acuerdo con las instrucciones.
- No es posible el montaje con el set de marcos térmicos (versión 1).
- Las dimensiones de abertura de la obra tiene que corresponderse con las dimensiones modulares de la puerta. La puerta debe ajustarse a medida y no ofrecer ningún punto de ataque por el tipo de montaje; (máx. WÖM (dimensiones de abertura en la pared) = BRM (dimensiones modulares) + 10 mm en todo el perímetro = (BRB [anchura modular] +20) x (BRH [altura modular] +10).
- **Solo montaje empotrado por detrás de la abertura y fijación mediante orificios frontales en el marco**
→ no se puede utilizar marcos angulares reforzados, protectores y anclajes especiales.
- No utilizar pulsadores de llave.

El incumplimiento de las anteriores especificaciones **anula la propiedad RC2**.

Si no se cumplen todas las condiciones, no se permite colocar la etiqueta adhesiva en la puerta.

Bankverbindungen:
Commerzbank Duisburg
IBAN: DE74 3504 0038 0583 3942 00
BW Bank/LBBW Stuttgart
IBAN: DE37 6005 0101 7406 5023 87
Vorsitzender;

BIC: COBA DE FF XXX
BIC: SOLADEST

Novoferm GmbH
Sitz: Isselburg
Amtsgericht Coesfeld HRB 7771
UST-IdNr.: DE 811 152 143
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Schackmann,

Dipl.-Kfm. Thomas Hage; Dipl.-Ing. Dirk Gößling

El montaje conforme con las especificaciones tiene que estar verificado mediante confirmación por una empresa especializada. Debe conservarse esa verificación junto con este escrito y las instrucciones de montaje y de uso.

En caso de duda diríjase con toda confianza a su distribuidor de Novoferm.

Su equipo de Novoferm